kitsound.co.uk

Li-ion
Ne jetez pas les batteries lithium-ion avec les ordures ménagères ordinaires. Veillez les retourner au point de collecte des batteries pour recyclage.

JB. 3079/Fabriqué en Chine. © KitSound™ 2015
Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Royaume-Uni

KITSOUND™

CUBE

ENCEINTE BLUETOOTH

GUIDE D'UTILISATION

Nous sommes des artisans.
Nous sommes des musiciens.
Nous sommes KitSound™

Et nous nous sommes tous engagés
à atteindre un objectif commun :
Rapprocher les hommes de leur musique.
En comprenant la musique nous restons
fidèles à son art. Son pur, riche et inouï.
Nous ne saurions nous contenter de
moins que ça.

À KS, nous croyons que votre musique mérite d'être mise en valeur via des produits de grande qualité qui ne coûtent pas tellement chers. Nous n'avons pas tous le même goût pour la musique (les discussions féroces sur les forums de musique le prouvent), mais que ce soit du folk irlandais, du death metal ou tous les autres genres incompréhensibles dont le nombre ne cesse de se multiplier chaque minute, les artistes responsables ont mis leurs âmes à nu pour vous communiquer leur art. Et nous pensons que cela mérite d'être célébré.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’utilisation.

Contenu du coffret

- Enceinte Bluetooth KS Cube
- Câble de charge USB
- Câble audio 3,5 mm
- Guide d’utilisation

Mode d’emploi

Chargement de la batterie

L’enceinte Cube dispose d’une batterie rechargeable au lithium. Vérifiez que l’enceinte Cube est éteinte. Connectez une extrémité du câble de charge USB au port de charge de l’enceinte Cube et connectez l’autre extrémité à votre ordinateur ou un adaptateur secteur USB. La charge de la batterie démarre.

- Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie
- Au cours de la charge, le témoin lumineux sera rouge
- Une fois complètement chargé, le témoin d’alimentation s’éteindra

Coupler l’enceinte à votre appareil

Avant de pouvoir utiliser l’enceinte via Bluetooth, elle devra être couplée avec votre appareil.

Pour effectuer cela :

1. Placez le bouton d’alimentation sur la position « ON », patientez 5 secondes et le témoin Bluetooth se mettra à clignoter en bleu.
2. Appuyez de façon prolongée sur le bouton de lecture/pause pendant 2 secondes et le témoin lumineux se mettra à clignoter rapidement en bleu
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez les nouveaux appareils
4. Si l’enceinte apparaît dans la liste, sélectionnez-la. Si un mot de passe est demandé, saisissez « 0000 ».
5. L’enceinte sera alors couplée avec votre appareil et le témoin lumineux clignotera lentement en bleu

Pour coupler d’autres appareils à l’enceinte, vérifiez d’abord que la fonction Bluetooth est désactivée sur tous les appareils déjà couplés avec l’enceinte. Ensuite, suivez les instructions ci-dessus depuis l’étape 1.

Utilisation de l’enceinte Bluetooth

- (Augmenter le volume) Appuyez de façon prolongée sur le bouton +
- (Diminuer le volume) Appuyez de façon prolongée sur le bouton -
- (Mettre en lecture/pause) Appuyez sur le bouton de lecture/pause
- (Aller à la piste suivante) Appuyez sur le bouton « Piste suivante »
- (Aller à la piste précédente) Appuyez sur le bouton « Piste précédente »

Remarque : Toutes les fonctions ci-dessus sont aussi disponibles sur l’appareil actuellement connecté. Il est possible également que certaines fonctions ne fonctionnent pas sur tous les appareils.

Entrée de ligne

- Branchez une extrémité du câble 3,5 mm dans le port d'entrée de ligne de l'enceinte Cube
- Branchez l'autre extrémité du câble 3,5 mm dans votre appareil
- Allumez l'enceinte Cube et le témoin lumineux deviendra bleu fixe
- Sur l'appareil connecté, lancez la lecture de votre musique ou de votre film et le son sera reproduit par l'enceinte Cube
- Il est possible de régler le volume d'écoute soit depuis l'appareil de lecture, soit sur l'enceinte Cube
- Les boutons de lecture/pause et de navigation (piste suivante/précédente) n'ont aucun effet sur l'enceinte Cube en mode auxiliaire

Sortie de ligne

Si vous disposez de plus d'une enceinte Cube (ou de tout autre enceinte dotée d'une entrée de ligne), vous pouvez les coupler ensemble pour obtenir une sonorisation plus grande.

Pour effectuer cela :

- Connectez votre appareil à l'enceinte Cube (suivre les instructions du paragraphe « Utilisation de l'enceinte »)
- Connectez un câble 3,5 mm du port de sortie de ligne de l'enceinte Cube au port d'entrée de ligne de l'autre enceinte

Si la deuxième enceinte dispose également d'une sortie de ligne, vous pouvez alors connecter une troisième enceinte. Vous pouvez ainsi enchaîner autant d'enceintes que vous le souhaitez.

Information supplémentaire

Votre appareil est doté d'un amplificateur interne et en cas de lecture de fichiers numériques tels que MP3, il disposera également d'un DAC intégré (convertisseur numérique audio). Si vous tournez entièrement le volume (100°%), votre appareil fournira un signal déformé. Pour éviter ce problème et obtenir une meilleure qualité sonore sur votre enceinte, nous vous recommandons de régler votre appareil à un volume non supérieur à 95 %. Certains appareils ont une puissance de sortie plus élevée que d'autres et vous devez donc réduire le volume si vous rencontrez une distorsion du son.

Prendre soin de votre enceinte Cube

À NE PAS FAIRE

- Mettre en contact l'enceinte Cube avec l'eau
- Faire tomber l'enceinte Cube car cela annulera votre garantie
- Ouvrir l'enceinte Cube ; aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur
- Exposer l'enceinte Cube à des températures extrêmes ou des changements de température rapides (de froid à chaud ou vice versa).

À FAIRE

- Nettoyer l'enceinte Cube avec un chiffon doux et sec et sans détergent

Spécifications

Autonomie en lecture	Jusqu'à 6 heures
Sortie RMS	3 W sous 4 Ω
Rapport signal sur bruit	80 dB
Réponse en fréquence	de 90 Hz à 20 kHz
Moteur de haut-parleur	45 mm
Batterie	Li-ion, 500 mAh
Bluetooth	V2.1
Portée Bluetooth	jusqu'à 10 m
Entrée auxiliaire	3,5 mm

Dépannage

Nous espérons vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer, mais si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter : support@kitsound.co.uk

Nous nous excusons pour tout inconvénient dû à des incohérences mineures dans ce manuel, qui ont pu se produire à cause de l'amélioration et du développement continu du produit.